

Промышленный округ в форме многофункционального парка
«Бекасово-Пожитково»
по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, у
деревни Бекасово, участок 1

Складской корпус № 3

***Инструкция по использованию
автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
в АБЧ-2 складского корпуса***

**1. Описание режимов работы индикации на приборе
С2000-БКИ.**

<i>Цвет индикатора</i>	<i>Значение</i>
Зелёный	Раздел в норме
Зелёный <u>мигающий</u>	Происходит постановка раздела под охрану
Жёлтый <u>мигающий</u>	Раздел не взят под охрану
Жёлтый	Дисковый затвор (ОЗК) перекрыт/закрыт
Красный	Пожар

2. Условные обозначения и сокращения.

ОЗК - огнезадерживающий клапан. Закрывается при появлении задымленности.

УУП — узел управления пожаротушением.

ДЗ - дисковая задвижка. Перекрывает трубопроводы системы пожаротушения.

Поттер — сигнализатор давления воды в системе пожаротушения. Установлен для увеличения надёжности системы.

ИПДЛ — извещатель пожарный дымовой линейный двухпозиционный. Извещатель пожарный «ИПДЛ» предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне, образованной оптическим лучом между блоком излучателя (БИ) и блоком приемника (БП) инфракрасного излучения. Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения.

ИПР — извещатель пожарный ручной. Формируют сообщение «Пожар» нажатием на клавишу.

ДИП — дымовой извещатель пожарный. Предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне. Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения уровня дыма.

3. Порядок снятия и постановки разделов под охрану.

3.1. С помощью С2000-БКИ.

1. Для постановки раздела на охрану необходимо выбрать, согласно плану, нужный раздел и нажать кнопку напротив таблички с названием раздела. Индикатор замигает зелёным цветом на время опроса извещателей и, после окончания опроса, загорится зелёным цветом. Это означает, что раздел взят под охрану.

2. Для снятия раздела с охраны необходимо выбрать, согласно плану, нужный раздел и нажать кнопку напротив таблички с названием раздела. Зелёный индикатор погаснет и будет мигать жёлтый, что говорит о том, что раздел снят.

Прим. Функция взятия/снятия возможна только для разделов пожарной сигнализации. Разделы, информирующие о состоянии ДЗ, ОЗК, потерев не имеют функцию взятия/снятия т.к. показывают состояние оборудования.

3.2. С помощью пульта С2000М.

Для постановки раздела на охрану необходимо:

- нажать кнопку **OK** на С2000М ;
- набрать пароль **1111** (для разделов АБЧ-1) либо 2222 (для разделов АБЧ-2);
- выбрать номер раздела с помощью стрелок **< >** либо сразу набрать нужный номер раздела;
- подтвердить кнопкой **OK**;
- с помощью стрелок **< >** выбрать пункт «ВЗЯТИЕ» и подтвердить кнопкой **OK**. На дисплее появится надпись «ВЗЯТИЕ...» и индикатор на С2000-БКИ начнёт мигать зелёным цветом.

После окончания опроса извещателей на дисплее появится слово «ВЗЯТ», что означает взятие раздела под охрану, индикатор данного раздела на С2000-БКИ будет гореть зеленым цветом.

2. Для снятия раздела с охраны необходимо:

- нажать кнопку **OK** на С2000М;
- набрать пароль **1111** (для разделов АБЧ-1) либо 2222 (для разделов АБЧ-2);
- выбрать номер раздела с помощью стрелок **< >** либо сразу набрать нужный номер раздела;
- подтвердить кнопкой **OK**;
- с помощью стрелок **< >** выбрать пункт «СНЯТИЕ» и подтвердить кнопкой **OK**. На дисплее появится надпись «СНЯТИЕ...» и индикатор на С2000-БКИ начнёт мигать желтым цветом.

После окончания опроса извещателей на дисплее появится слово «СНЯТ ШС», что означает снятие раздела с охраны, индикатор данного раздела на С2000-БКИ будет мигать желтым цветом.

Прим. Функция взятия/снятия возможна только для разделов пожарной сигнализации. Разделы, информирующие о состоянии ДЗ, ОЗК, поттеров не имеют функцию взятия/снятия т.к. показывают состояние оборудования.

4. Порядок действий при появлении пожара.

Дежурный персонал немедленно по таблице разделов С2000 БКИ определяет наименование раздела, где произошел пожар. Один из сотрудников охраны направляется для осмотра помещений, в которых сработала сигнализация. Другой сотрудник охраны записывает информацию в журнал учета работы пожарной сигнализации.

Если факт пожара подтвердился, сотрудник охраны звонит в противопожарную службу по городскому телефону 01 и сообщает о случившемся администрации предприятия. Далее действует согласно утвержденного на предприятии Порядка действий персонала в случае возникновения пожара.

При отсутствии пожара (ложная тревога) дежурный персонал осуществляет снятие аварийного шлейфа с охраны. При срабатывании пожара пульт и С2000-БКИ выдает звуковой сигнал, на пульте появляется надпись «**ПОЖАР**» и на табло отображается номер прибора и номер шлейфа, где сработал пожарный датчик. На С2000-БКИ раздел, в котором произошел пожар, начнет мигать красным цветом. Сброс звукового сигнала на пульте осуществляется нажатием кнопки «**CLR**» до появления часов, для сброса звукового сигнала на С2000-БКИ необходимо нажать кнопку «**СБРОС**».

Порядок снятия с охраны изложен выше.

APB